

EBERSPÄCHER AIRTRONIC D2 REPAIR PARTS LIST



Eberspächer

This Eberspächer spare parts list is the essential resource for identifying correct components for your Airtronic D2 heater. Featuring detailed exploded diagrams and official part numbers, this catalogue ensures you select the perfect genuine replacement parts for your repair or service.

Eberspächer Climate Control Systems
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
Service-Hotline: 03976 2350235
Fax-Hotline: 01805 262624
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

Gültig für die Geräteausführungen
Valid for heaters versions
Gäller för alla värmarentförande
Valables pour les modèles

Airtronic D2

25 2069 05 00 00 – 12 Volt

25 2070 05 00 00 – 24 Volt

25 2675 05 00 00 – 12 Volt
(Komplett-Paket)

25 2676 05 00 00 – 24 Volt
(Komplett-Paket)

Airtronic D2 Camper

25 2326 05 00 00 – 12 Volt

Airtronic M D3 Camper

25 2317 05 00 00 – 12 Volt

Airtronic M D4

25 2113 05 00 00 – 12 Volt

25 2114 05 00 00 – 24 Volt

Airtronic M D4S

25 2144 05 00 00 – 12 Volt

25 2145 05 00 00 – 24 Volt

Airtronic M D4 Camper

25 2318 05 00 00 – 12 Volt

Airtronic M D4 Camper plus

25 2327 05 00 00 – 12 Volt

Airtronic M B4

20 1812 05 00 00 – 12 Volt

Bestellnummer und
Verkaufseinheit (VE)

Order No. and
package counts (VE)

Beställningsnummer och
beställningsenhet (VE)

N ° de commande et
quantité de commande (VE)

Ersatzteile können nur in Verkaufseinheiten (VE) geliefert werden. Bei Angabe der benötigten Stückzahl beachten Sie bitte, dass die Bestell-Nr. bereits die in Spalte 3 angegebene Stückzahl umfaßt.

Spare parts can only be supplied in specific package counts (VE). When stating the quantity required, please note that the Order no. already covers the quantity shown in col. 3.

Reservdelar kan endast levereras i försäljningsenheter (VE). Observera vid beställningen, att respektive antal är specificerat i spalt 3 tillsammans med beställningsnumret.

Les pièces de rechange ne peuvent être fournies qu'en quantités de commande spécifiques (VE).
En indiquant la quantité voulue, veuillez noter que le N ° de commande couvre déjà la quantité indiquée dans la col. 3.






Bild-Nr. Fig. No. Bild nr. N ° Fig.	Stückzahl pro Gerät Req. per heater Styck per aggregat Quantité par appareil	Stückzahl pro VE Pkg. count Minsta order- mängd, styck Quantité minimale	Benennung Designation Benämning Désignation		Bestell-Nr. Order No. Beställningsnr. No. Référence	Geräte / Heater Aggregat / Appareil											
						20 1812	25 2069/25 2575	25 2070/25 2576	25 2113	25 2114	25 2144	25 2145	25 2317	25 2318	25 2326	25 2327	
1	1	1	Wärmetauscher, kpl., mit Brennkammer * Heat exchanger * Värmeväxlare * Echangeur de chaleur * (*Pos.1 = Pos.2 – 6)		25 2069 99 06 00 25 2113 99 06 00 20 1812 99 06 00	•	•	•								•	•
2	1	1	Wärmetauscher inkl. Dichtung Heat exchanger Värmeväxlare Echangeur de chaleur	25 2069 06 01 00 25 2113 06 01 00		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	1	1	Brennkammer inkl. Dichtung Burner Brännare Brûleur	25 2069 10 01 00 25 2113 10 01 00 20 1812 10 01 00		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
4	1	1	Dichtung Sealing Packning Joint		25 2069 06 00 01 25 2113 06 00 01	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
5	1	1	Tülle Grommet Genomföring Passe-câbles		25 2069 06 00 02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	3 4	100 100	Linsenschraube, M 5 x 12 (Torx) Fillister head bolt Skruv Vis à tête bombée		103 10 348	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
7	1	1	Gebläse, vollst. Blower Luftfläkt Soufflerie d 'air	12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V	25 2069 99 20 00 25 2070 99 20 00 25 2113 99 20 00 25 2114 99 20 00 25 2144 99 20 00 25 2145 99 20 00	•	•	•	•				•	•		•	•
8	4	100	Linsenschraube, M 5 x 25 Fillister head bolt Skruv Vis à tête bombée		103 10 462	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	1	1	Dichtung Sealing Packning Joint		25 2069 01 00 03 25 2113 01 00 03	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•

Bild-Nr. Fig. No. Bild nr. N ° Fig.	Stückzahl pro Gerät Req. per heater Styck per aggregat Quantité par appareil	Stückzahl pro VE Pkg. count Minsta order- mängd, styck Quantité minimale	Benennung Designation Benämning Désignation		Bestell-Nr. Order No. Beställningsnr. No. Référence	Geräte / Heater Aggregat / Appareil										
						20 1812	25 2069/25 2675	25 2070/25 2676	25 2113	25 2114	25 2144	25 2145	25 2317	25 2318	25 2326	25 2327
10	1	1	Steuergerät Control unit Styrenhet Coffret	12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V	22 5101 00 30 01 22 5102 00 30 01 22 5101 00 30 05 22 5102 00 30 03 22 5101 00 30 06 22 5102 00 30 06 22 5101 00 30 12 22 5101 00 30 11 22 5101 00 30 13 22 5101 00 30 14 22 5101 00 30 15	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •
—	1	1	Steuergerät, ADR / ADR99 Control unit Styrenhet Coffret	24 V 24 V 12 V 12 V	22 5102 00 30 04 22 5102 00 30 05 22 5101 00 30 08 22 5101 00 30 09	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •
11	1	100	Linsenschraube, M 4 x 10 (Torx) Fillister head bolt Skruv Vis à tête bombée		103 10 349	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
12	1	1	Mantelschale, oben Casing Mantel Enveloppe		25 2069 01 06 00 25 2113 01 00 01	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •
13	1	1	Mantelschale, unten Casing Mantel Enveloppe		25 2069 01 01 00 25 2113 01 01 00	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •
14	1	1	Tülle Grommet Genomföring Passe-câbles		25 2069 01 00 01	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •
15	1	1	Dichtung, Flansch Sealing, flange Packning, fläns Joint, bride		25 2069 01 00 02	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •
16	1	1	Fühler / Flammüberwachung / Überhitzung Flame sensor / Overheat sensor Flamdetektor / Överhettningsgivare Détecteur de flamme / Detecteur de surchauffe		25 2069 01 02 00	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •



Bild-Nr. Fig. No. Bild nr. N ° Fig.	Stückzahl pro Gerät Req. per heater Styck per aggregat Quantité par appareil	Stückzahl pro VE Pkg. count Minsta order- mängd, styck Quantité minimale	Benennung Designation Benämning Désignation	Bestell-Nr. Order No. Beställningsnr. No. Référence	Geräte / Heater Aggregat / Appareil											
					20 1812	25 2069/25 2575	25 2070/25 2576	25 2113	25 2114	25 2144	25 2145	25 2317	25 2318	25 2326	25 2327	
17	1	1	Bügel	25 2069 01 02 02		•	•									
	1	1	Clip	25 2113 01 02 02	•			•	•	•	•	•	•	•		
			Bygel													
			Agrafe													
18	1	1	Glühstift mit			•	•									
			Steckschlüssel	12 V	25 2069 01 13 00			•		•		•	•	•	•	
			Glow plug with													
			socket wrench	24 V	25 2070 01 11 00			•		•		•				
			Glödstift med hylsnykel													
			Bougie à incandescence													
			avec clef à tube													
19	1	1	Auskleidung Kerzenstutzen			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			mit Werkzeug	25 2069 10 01 02												
			Lining plug nozzle with tool													
			Glödstiftsil, med monteringsverktyg													
			Filtre de bougie, avec outil de montage													






Bild-Nr. Fig. No. Bild nr. N ° Fig.	Stückzahl pro Gerät Req. per heater Styck per aggregat Quantité par appareil	Stückzahl pro VE Pkg. count Minsta order- mängd, styck Quantité minimale	Benennung Designation Benämning Désignation		Bestell-Nr. Order No. Beställningsnr. No. Référence	Geräte / Heater Aggregat / Appareil										
						20 1812	25 2069/25 2575	25 2070/25 2576	25 2113	25 2114	25 2144	25 2145	25 2317	25 2318	25 2326	25 2327
1	1	1	Gitter Grille / Galler / Grille	Ø 60 Ø 75	25 1688 80 06 00 25 1552 05 01 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	1	1	Ausströmer gewinkelt, drehbar Exhauster, movable Utbläsningsstycke, rörligt Cône d ´évacuation, orientable	Ø 60 Ø 75, 90	22 1000 01 00 56 22 1000 01 00 60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2a	1	1	Anschlussstutzen Connection socket Stuts Tubulure	Ø 60 Ø 75 Ø 90	22 1000 01 00 35 22 1000 01 00 36 22 1000 01 00 37	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	1	1	Ausströmer gerade, drehbar Exhauster straight, movable Utbläsningsstycke, rörligt Cône d ´évacuation, orientable	Ø 60 Ø 75 – 90	22 1000 01 00 44 22 1000 01 00 60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	–	lfdm	Flexibles Rohr Flexible tubing Flexibelt rör Collier flexible	Ø 60 Ø 90 Ø 75	10 2114 31 00 00 10 2114 37 00 00 10 2114 34 00 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	1	1	Hutze Hood Huv Hotte	Ø 60 Ø 90 Ø 75	22 1000 01 00 16 22 1000 01 00 19 22 1000 01 00 18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	1	1	Leitungsbaum Cable Kable Câbles		25 2069 80 02 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	2	10	Kabelband, 200 mm lang Cable band Kabelband Attache-câbles		25 1801 80 02 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	–	lfdm	Flexibles Rohr Flexible tubing Flexibelt rör Collier flexible	Ø 25	360 00 006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	–	lfdm	Schlauch Hose Slang Tuyau	Ø 24	25 1774 80 01 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	–	lfdm	Schlauch, 3,5 x 3 Hose Slang Tuyau		360 75 300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bild-Nr. Fig. No. Bild nr. N ° Fig.	Stückzahl pro Gerät Req. per heater Styck per aggregat Quantité par appareil	Stückzahl pro VE Pkg. count Minsta order- mängd, styck Quantité minimale	Benennung Designation Benämning Désignation		Bestell-Nr. Order No. Beställningsnr. No. Référence	Geräte / Heater Aggregat / Appareil											
						20 1812	25 2069/25 2675	25 2070/25 2676	25 2113	25 2114	25 2144	25 2145	25 2317	25 2318	25 2326	25 2327	
11	7,5 m	1	Rohr 4 x 1,25 Pipe Rör Collier		890 31 118	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
12	1	1	Dosierpumpe Fuel metering pump Doseringspump Pompe de dosage	12 V 24 V	22 4519 01 00 00 22 4518 01 00 00	•	•		•		•		•	•	•	•	
13	1	1	Halter, Brennstoffdosierpumpe Holder, Fuel metering pump Hallare, Bränsledoseringspump Support, Pompe de dosage de car		22 1000 50 03 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
14	1,5	lfdm	Rohr, 6 x 2 Pipe / Rör / Collier		890 31 125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
15	1	1	Leitung		25 2069 80 05 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
15a	1	1	Cable / Kable / Câbles		25 2069 80 04 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	–	lfdm	Schlauch, 3,5 x 3 Hose Slang Tuyau		360 75 350	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
17	4	1	Schlauchschelle Hose clip Slangklämma Collier de tuyau	Ø 11	10 2068 01 10 98	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
18	4	1	Schlauchschelle Hose clip Slangklämma Collier de tuyau	Ø 9	10 2068 00 90 98	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
19	1	1	Endhülse, Verbrennungsluft End sleeve, combustion air Andhylsa, Förbränningsluft Embout d 'air de combustion		25 1729 89 00 02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	2	1	Tülle Grommet Genomföring Passe-câbles		20 1280 09 01 03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
21	1	1	Schlauchschelle Hose clip Slangklämma Collier de tuyau	Ø 20 – 32	10 2067 02 00 32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	



Bild-Nr. Fig. No. Bild nr. N ° Fig.	Stückzahl pro Gerät Req. per heater Styck per aggregat Quantité par appareil	Stückzahl pro VE Pkg. count Minsta order- mängd, styck Quantité minimale	Benennung Designation Benämning Désignation	Bestell-Nr. Order No. Beställningsnr. No. Référence	Geräte / Heater Aggregat / Appareil										
					20 1812	25 2069/25 2575	25 2070/25 2576	25 2113	25 2114	25 2144	25 2145	25 2317	25 2318	25 2326	25 2327
22	3	1	Rohrschelle Pipe clip Rörklämma Collier	22 1000 51 44 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23	1	1	Topfsieb Pot-type strainer Koppsil Tamis du pot	20 1312 00 00 06	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24	1	1	Sicherungshalter, 3-fach Fuse bracket Säkringshållare Porte fusible	22 1000 31 06 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	1	1	Steckergehäuse, kpl. Plug connector, compl. Boîtier de connexion, complet Kontaktдон, stift-del, komplett	22 1000 31 80 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26	1	1	Flachsteckhülsegehäuse, kpl. Tab receptacle housing, compl. Boîtier à alvéoles pour contact plats, complet Kontaktдон, hyls-del, komplett	22 1000 31 81 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27	1	1	Abgasschalldämpfer Exhaust silencer Evgasljuddämpare Silencieux d'évacuation	25 1864 81 01 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
28	1	1	Steckergehäuse, vollst. Plug connector, compl. Boîtier de connexion, complet Kontaktдон, stift-del, komplett	22 1000 31 87 00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
29	1	1	Halter Holder Hallare Support	20 1533 88 00 07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•